

Instructie t.b.v. montage verbredingskoker Serie Remo schuifdeur.

1. Boor 3 gaten (boven, midden, onder) in het midden van de 40mm zijde van de koker. Zorg ervoor dat de gaten in de eerste flens groter zijn dan de gaten door de tweede flens. Dit zodat de kop van de schroef door de eerste flens past en dus vastgezet wordt op de tweede flens.
Teken hierna de buitenzijde van de koker af op de muur, deze dient 12mm verder te staan dan de buitenzijde van het muurprofiel*. (deze afmetingen staan vermeld in het montagevoorschrift)
2. Teken nu de gaten af op de muur. Hierna kunt u deze boren met een 6 of 8mm boor (type boor is afhankelijk van de tegel/ muur). Schroef het profiel vast op de muur.
3. Zet het muurprofiel 12mm naar binnen t.o.v. de buitenzijde van de koker, teken deze af en boor met een 3mm ijzerboor de gaatjes, en zet deze vast met rvs parkers.
4. Als het muurprofiel staat, dan kunnen d.m.v. de meegeleverde mal (zie afbeelding) de gaatjes voor de railhouder afgetekend en geboord worden. Hierna kan de railhouder gemonteerd worden bovenop het muurprofiel.



Aftekenen d.m.v. de meegeleverde mal



Muurhouder bovenrail inclusief afdekkap

